

Comment relever vous-même les informations de votre consommation ?

- 1) Les valeurs sur l'écran d'affichage défilent **toutes les 15 secondes**.
- 2) Lorsque l'indicateur de **tarif « 1 »** apparaît à gauche dans le tableau d'affichage, notez la valeur qui apparaît à droite à côté de kWh. Ce nombre représente votre **consommation Haut Tarif**.
- 3) Lorsque l'indicateur de **tarif « 2 »** apparaît à gauche dans le tableau d'affichage, notez la valeur qui apparaît à droite à côté de kWh. Ce nombre représente votre **consommation Bas Tarif**.

Signification des indicateurs de tarifs à gauche de l'écran d'affichage.

Tarif 1 Consommation haut tarif (consommation de 7h-21h)

Tarif 2 Consommation bas tarif (consommation de 21h à 7h)

