









Légendes

-  Cellule Sectionneur de charge
-  Cellule Sectionneur de charge à fusible
-  Cellule Disjoncteur
-  Point de fourniture (limite de propriété)
-  Point de dérivation (raccordement au réseau)
-  Installation à charge du client mais propriété du GRD
-  Installation à charge du GRD et propriété du GRD
-  Installation à charge du client et propriété du client

<div style="text-align: center;">  <p>SEFA</p> <p><i>Conditions particulières - moyenne tension (MT)</i></p> <p><i>Schémas de principe</i></p> </div>	<p><i>ELECTRICITE</i></p> <p><i>Réseau MT</i></p>	
	Dessiné :	08.12.2025
	Modifié :	
	Echelle :	--
	Fichier :	Conditions particulières MT
	Numéro :	A02